



**AVENT**  
Naturally

## Sterilisateur Micro-ondes

Exploitez la rapidité et la commodité de votre four à micro-ondes pour stériliser à la vapeur les biberons de bébé en quelques minutes.

**Important:** Bien lire les instructions avant l'usage.

### 1 Contenu

- a) Couverture
- b) Porte-biberons et poignée
- c) Socle

### 2 Préparation à l'emploi

**Remarque:** Avant la stérilisation, lavez soigneusement tous les accessoires.

Retirez le porte-biberons du socle, et versez 200 ml d'eau dans le cercle central (Si votre tire-lait a des pièces en caoutchouc, placez celles-ci dans l'eau du cercle central.)

Placez le porte-biberons dans le socle, et remplissez comme suit.

### 3 Disposition des biberons

#### a) Biberons AVENT à goulot large

- Placez les tétines autour de la poignée centrale.
- Placez les biberons, la tête en bas, entre les deux arcs sur le porte-biberons.
- Laissez les capuchons sur les bagues, et placez-les entre les biberons.

#### b) Biberons standard

- Enfillez les bagues serre-tétine sur la poignée centrale.
- Positionnez les goulots dans les trous en forme de croissant. Les biberons seront maintenus inclinés.
- Placez les capuchons près des goulots des biberons, et les tétines à côté des capuchons. Placez les disques à la verticale dans les fentes.

#### c) Biberons Magnum et biberons en verre

- Pour les biberons très hauts et les biberons en verre (qui empêcheraient le couvercle de bien fermer), se référer aux illustrations.

### 4 Instructions pour micro-ondes

Mettez le couvercle et placez le stérilisateur dans le four à micro-ondes.

Dans un four micro-ondes de 475 à 850W, laissez sur puissance maximum pendant 8 minutes. Pour un four entre 850 et 1100W, laissez 5 minutes seulement sur puissance maximum

**Important:** Laissez reposer le stérilisateur un minimum de 2 minutes avant de le sortir du micro-ondes.

**Nota:** Le contenu reste stérile pendant 3 heures si le couvercle du stérilisateur n'est pas enlevé.

Assurez-vous que le stérilisateur reste propre et sans dépôt de calcaire en le lavant normalement entre chaque utilisation (peut se mettre au lave-vaisselle).

### Recommandations

- A CHAQUE EMPLOI, AJOUTEZ BIEN LES 200ML D'EAU. SI VOUS OUBLIEZ OU SI VOUS N'EN METTEZ PAS ASSEZ, VOUS ENDOMMAGEREZ VOTRE STÉRILISATEUR ET/OU VOTRE FOUR.
- Disposez bien vos accessoires selon les instructions, sans surcharger.
- Attention, le stérilisateur sortant du micro-ondes est très chaud.
- Attention à la vapeur en enlevant le couvercle.
- Ne laissez pas le stérilisateur à la portée des enfants, surtout quand il vient d'être utilisé.
- N'utilisez pas de solutions stérilisantes chimiques.
- Convient uniquement aux fours à micro-ondes: pour les fours à double-emploi, veillez à ce que le stérilisateur ne soit pas exposé à la chaleur du grill, et que le four ait suffisamment refroidi pour l'y mettre.
- Stérilisez uniquement des articles qui peuvent bouillir.
- Convient aux fours micro-ondes de 475 - 1100W.

Tous les biberons en plastique transparent conviennent à ce stérilisateur. Certaines matières plastiques et produits en verre ne peuvent pas être stérilisés à la vapeur, ou ne conviennent pas au four à micro-ondes (en cas de doute, demandez au fabricant).

AVENT® is a trade mark of  
Cannon Rubber Limited,  
Glemsford, Suffolk, CO10 7QS, England  
Tel. 44 1787 267 000. Fax. 44 1787 267 001

83 0081 0226 #2

